

Grila mājiņa / Grila kabīne

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Lai pagarinātu Grila mājas kalpošanas laiku, ir nepieciešams atbilstošs pamats. Tāpēc uzmanīgi izlasiet un ievērojiet instrukcijas.

Pirms sagatavot Grila kabīnes pamatus, ir svarīgi novērtēt esošās augsnes stāvokli. Lūdzu, konsultējieties ar speciālistu, lai novērtētu ainavu, ja jūs nekad iepriekš neesat būvējuši uz šī zemes gabala vai, ja jums ir šaubas par to.

Ļoti svarīgi ir arī izvēlēties pareizo vietu Grila mājai. Izvēlieties vietu, kas nav pakļauta plūdiem, augsnes erozijai vai citai vides ietekmei, kas var ietekmēt Grila kabīnes pamatni. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir darīšana ar koka konstrukciju, kurai var būt raksturīga puve. Koka virsmām nevajadzētu saskarties ar ūdeni vai pieļaut ūdens uzkrāšanos. Tāpēc mājas pamatnei jābūt augstākai par zemi.

Katrā ēkā neatkarīgi no tā, vai tā ir jūsu parasta ķieģeļu un javas (betona) vai koka konstrukcija, vienmēr jābūt ar stipru un līdzenu pamatni. Pamatnei laika gaitā jā saglabā tās īpašības; **tāpēc mēs iesakām betona pamatus.**

Pareizai ventilācijai, lūdzu, apakšā uzstādiet caurules, kas nodrošinās pietiekamu gaisa daudzumu un efektīvu dūmu izvadīšanu.

Mēs ļoti iesakām izgatavot pamatus saskaņā ar mūsu inženieru sagatavotajām skicēm. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu sazinieties ar pārdošanas vadītāju.

Ja jums nav pieredzes celtniecībā, lūdzu, apsveriet iespēju noligt kvalificētu celtnieku pamatnes sagatavošanai un grila kabīnes uzstādīšanai. Profesionāļiem ir zināšanas, prasmes, pieredze un instrumenti, lai veiktu šo darbu. Profesionāli uzstādīts pamats, nodrošina koka konstrukcijas stabilitāti un Grila kabīnes izturību.

Mēs arī iesakām pabeigt vietas sagatavošanu un pamatu uzstādīšanu pirms jūsu Grill mājas izpakošanas un celtniecības.

APKOPE / UZTURĒŠANA

Pareiza Grill mājas apkope paildzinās tā kalpošanas laiku, ļaujot pavadīt brīnišķīgus, dārgus mirkļus kopā ar ģimeni un draugiem, vienlaikus baudot iecienītos grilēšanas darbus daudzās nākamajās gados. Tāpēc, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

Apsveriet koka aizsardzības līdzekļa izmantošanu, lai novērstu puvi, šķelšanās un sagriešanās.

Priedes koksne pēc tās fizikālajām īpašībām ir ideāla izejviela būvniecībai - tā ir stingra un elastīga darbam; to ir viegli pārstrādāt. Tomēr koksnei ir dabiska izcelsme, un mainīgie laika apstākļi var mainīt tā izskatu un īpašības.

Temperatūras maiņa ietekmē mitruma līmeni, kas savukārt ietekmē koksni. Karsts vasaras laiks izraisīs koksnes saraušanos, jo mitruma līmenis karstuma dēļ samazinās. Tāpat ziemā mums ir vēsāka temperatūra, tāpēc palielinās mitruma saturs, kas izraisa koksnes pietūkumu un sagriešanos.

Lielāks mitrums un pelējums var izraisīt lielas un mazas plaisas un krāsas maiņu koksnei. Un tas viss, kā arī mainīgā koksnes struktūra ir dabisks process. Tāpēc Grill kabīne ir nekavējoties jāaizsargā ar piemērotu koksnes aizsardzības līdzekli.

Ir svarīgi arī vispirms apstrādāt koksni ar konservantu un pēc tam to krāsot. Tas palīdz samazināt zilo traipu vai sēnīšu uzbrukuma risku, kā arī pārvietošanos kokmateriālos. Turklāt labs koksnes konservants padara to par ideālu bāzi krāsas uzklāšanai.

Grila kabīne ir koka konstrukcija ar koka virsmām, un tā, visticamāk, pūs, kad tai pieskaras un tiek pakļauta zemei. Tāpēc pat tad, ja mūsu pamata sijas tiek impregnētas vakuumā (lai novērstu mitrumu, kukaiņus un sēnītes), īpaša uzmanība jāpievērš kabīnes grīdas piesūcināšanai no abām pusēm, lai neitralizētu puves un veidošanās problēmas. Tas jādara pirms Grila mājas uzstādīšanas, jo pēc tam jums nebūs piekļuves grīdas apakšējai daļai.

Pēc Grila kabīnes uzcelšanas, mēs noteikti iesakām ne tikai virsbūvi, bet arī durvis un logus apstrādāt ar koka impregnēšanas līdzekli gan iekšpusē, gan ārpusē, lai izvairītos no elementu sagriešanās un deformācijas.

Visbeidzot, mēs iesakām aizsargkrāsu pret laikapstākļiem, kas pasargās koksni no mitruma iekļūšanas un UV starojuma.

Grila kabīnes kalpošanas laiks būs daudz ilgāks, ja tā būs pareizi piesūcināta un krāsota. Salons ir jāpārkrāso saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Mēs iesakām vismaz reizi gadā pārbaudīt aizsargpārklājumu un, ja nepieciešams, pārklāt to atkārtoti.

REGULĀRA APKOPE

Grila kabīnes pārbaude katru gadu.

Pārbaudiet dažādus savas Grila mājas elementus dažādos gadalaikos, īpaši pavasarī un rudenī. Reizi pavasarī un vienreiz rudenī apsekojiet Grila kabīni, lai pilnībā novērtētu nepieciešamos apkopes darbus.

Sākot pārbaudi kabīnē, meklējiet problēmas (piemēram, plaisāšanu, pelējumu, invāzijas), it īpaši durvju, logu, jumta savienojumu tuvumā.

Pārbaudot jumtu, meklējiet bojātus vai vaļīgus bitumena šindeļus. Pievērsiet īpašu uzmanību skurstenim - meklējiet bojātas vai vaļīgas dūmvadu caurules, plaisas starp dūmvadu caurulēm un skursteni vai skursteni un jumtu.

Pārbaudot sienas, mēģiniet atrast vaļīgas vai šķindošas plaisas, uzpūstajiem mežgliem, mitras, miltrasas vai pelējuma un izbalējušu traipu pazīmes.

Pārbaudot apkārtni, pārlicinieties, vai augi ir vismaz 60 cm attālumā no jūsu sienām; iekļājumiem un margām nav erozijas vai tās nezaudē krāsu, un pārbaudiet notekas, vai nav stāvoša ūdens.

Pavasārī jūs vēlēsit pievērst īpašu uzmanību visiem koka bojājumiem no Grila mājas ārpusēs, ko rada sasalšanas ūdens un sniegs, un pēc tam sagatavot savu māju augstākai temperatūrai vasarā.

Ņemot vērā to, ka rudenī jūs pievērsīsiet īpašu uzmanību kukaiņu inficēšanai, izbalēšanas plankumiem un pēc tam sagatavosiet grila kabīni aukstai ziemei.

Grila kabīnes mazgāšana katru gadu.

Kabīnes mazgāšana ir lielisks veids, kā no virsmas noņemt netīrumus, piemēram, putekļus, pelējumu, ziedputekšņus, putnu ekskrementus un kukaiņu nogulsnes (piemēram, zirnekļtīklus, olas utt.)

Mēs iesakām, mazgājot salonu, izmantot maigu mazgāšanas līdzekli un mīkstu saru suku. Noteikti sajauciet mazgāšanas līdzekli siltā ūdenī (nevis vārošā).

Mēs iesakām divus tīrīšanas veidus (vienu reizi no apakšas uz augšu un vienu no augšas uz leju).

Sāciet tīrīt no apakšas uz augšu. Vispirms samitriniet sienas un pēc tam mazgāšanas līdzekļa maisījumu uzklājat ar mīkstu saru suku, viegli berzējot apļus - tas novērsīs svītru parādīšanos uz dēļiem. Pēc tam, kad esat iztīrījis kabīni no apakšas uz augšu, koncentrējoties uz īpašām pelējuma un sēnītes vietām, tīriet no augšas uz leju, lai veiktu galīgo tīrīšanu. Tas neļaus netīrumiem iekļūt iepriekš iztīrītās vietās.

Pirms veikt turpmākas tehniskās apkopes, aplejiet salonu no šļūtenes un ļaujiet tam nožūt trīs vai četras dienas. Pēc izžūšanas varat pārbaudīt, vai jūsu kabīnei nav nepieciešama svaiga krāsošana.

Grila kabīnes pārkrāsošana.

Vispirms pārlicinieties, vai esat pareizi iztīrījis un sagatavojis kabīni. Galvenais, lai traipi un pelējumi neparādās gadu vai ilgāk, ir jūsu kabīnes kopšanas kvalitāte.

Kad jūsu kabīne ir kārtīgi izžuvusi, jūs varat to krāsot. Sazinieties ar speciālistu par krāsām, kas piemērotas nepārstrādātai skujkoku koksnei, un ievērojiet krāsu ražotāja norādījumus. Profesionāli izvēlēti piemēroti pārklājumi samazina koka pietūkumu un saraušanos.

Katru gadu "čīkst". Ikgadējā plaisu pārbaude pierīvēšanas piemērošana

Apkopes laikā jūsu kabīnei visbiežāk tiek piemērota pierīvēšana, kas būs paredzēta spraugu vai plaisu noslēgšanai kokmateriālos. Sadalīšana un plaisāšana ir ļoti dabiska un izplatīta koksnes īpašība, un to sauc par "čīkstēšanu".

Labākais - īkšķa noteikums- jebkura plaisa, kas lielāka par 2 cm, aizzīmogojiet to, lai novērstu ūdens uzkrāšanos vai vaboļu ligzdas.

Gada kaitēkļu kontrole

Kokmateriāli vienmēr ir bijuši neaizsargāti pret kaitēkļiem un kukaiņiem. Regulāra tīrīšana, plaisu aizpildīšana, putekļu noņemšana un fumigācija parasti ir pietiekama ikdienas uzturēšanai, lai novērstu kaitēkļu iekļūšanu jūsu kabīnē.

Ikgadējā vispārējā apkope

Ūdens plūsmas un noteces kontrole un uzraudzība ir ļoti svarīga jūsu kabīnei. Jūsu kabīnes sienas var ļoti ātri satumst no izšļakstīta ūdens, kas var izraisīt iznīcināšanu, infekciju un daudzas citas dārgas problēmas.

To vispirms pamanīsiet, tīrot kabīni, ja dažas vietas ir tumšākas nekā citas. Tāpēc ir svarīgi pārbaudīt, vai katrs notekcaurules ūdens novadījums tiek nogādāts piemērotā vietā - prom no jūsu Grila mājas.

Veicot ikgadēju pārbaudi, ja pamanāt spraugas starp logiem un durvīm, vislabākais remonts ir izmantot putas.

Pieturēšanās pie regulāra apkopes grafika ir daudz efektīvāka un lētāka nekā neregulāri labojumi, un pats svarīgākais - tas nodrošina, ka jūs vienmēr varēsiet izbaudīt Grila māju kopā ar ģimeni un draugiem, tā vienmēr būs gatava un mājīga - laipni uzņems jūs.

Grils

VISPĀRĒJĀ DROŠĪBA

- Nelietojiet grilu, kamēr tas nav pareizi salikts un nostiprināts, ievērojot sniegtos norādījumus.
- Nekad nelietojiet kokogles, kas piesūcinātas ar kokogļu šķiltavu šķidrumu, tā vietā mēs iesakām ugunskurā izmantot žāvētu lapu koku malku un / vai briketes.
- Lai aizdedzinātu vai atkārtoti aizdedzinātu kokogles, nelietojiet kokogles šķiltavu šķidrumu, benzīnu, spirtu vai citus ļoti gaistošus šķidrumus.
- Grila mājā neuzglabājiet ogles šķiltavas, benzīnu vai citus ļoti gaistošus šķidrumus.
- Pārliedzieties, ka blakus grilam nav tuvu degošu materiālu.
- Glabājiet rotājumus prom no grila.
- Turiet elektrības vadus prom no grila karstajām virsmām.
- **UZMANĪBU!** Neatstājiet zīdaiņus, bērnus, cilvēkus ar invaliditāti vai mājdzīvniekus bez uzraudzības un turiet tos prom no karstā grila.

- Neuzvelciet apģērbu ar brīvi plīvojošām piedurknēm pie grila.
- Ja jums ir gari mati, pārlicinieties, vai tie ir sasieti.
- Nekad nepieskarieties vārīšanas vai katla režģim vai dūmu nosūcējam, lai redzētu, vai tie ir karsti.
- Esiet piesardzīgs un nepieskarieties metāla grila detaļām, kas sakarst, kad deg uguns.
- Gatavojot uz sildvirsmas, izmantojiet grila dūraiņus, paliktņus un piemērotus grila rīkus ar gariem karstumizturīgiem rokturiem.
- **UZMANĪBU!** Neatstājiet grilu bez uzraudzības.
- Turiet ugunsdzēsamo aparātu dažādu soļu attālumā no grila un pārlicinieties, ka zināt, kā to lietot.
- Pārlicinieties, ka netālu no mājas ir ūdens avots, lai ugunsgrēka gadījumā varētu dzēst.
- Nekad nemēģiniet pārvietot vai veikt apkopes pārbaudi, kamēr grils vēl ir karsts.
- **BRĪDINĀJUMS!** Nekad neguliet Grila kabīnē vai paviljonā, kad deg uguns!
- Neizņemiet pelnus, kamēr visas ogles nav pilnībā izdegušas un pilnībā nodzisušas.

UZSTĀDĪŠANA UN LIETOŠANA

Visi mūsu grila komplekti ir paredzēti grilēšanai mūsu ērtajās un mājīgajās Grila kabīnēs vai paviljonos. Tie tiek ražoti no stipra un izturīga tērauda un mūsdienīgā krāsošanas iekārtā tiek apstrādāti ar karstumizturīgu pulvera krāsu. Tas nodrošina labas kvalitātes aizsardzību pret rūsas. Lai pasargātu jūsu grilus no ultravioletajiem stariem, ir ļoti ieteicams turēt tos prom no tiešiem saules stariem, kad tie vēl nav uzstādīti. Grilu komplekts sastāv no daudzām dažādām detaļām, kuras ir viegli saliekamas, izmantojot uzstādīšanas rokasgrāmatu.

Pirmo reizi lietojot savu grilu, sasilšanas laikā jaunā produkta virsmas, kas ir tiešā saskarē ar liesmām, radīs dūmakainu smaku; tas ir normāli un ir saistīts ar krāsas sacietēšanu. Mēs iesakām pirmās lietošanas reizes turēt durvis atvērtas un negatavot, kamēr smarža nav izzudusi. Lai aizdedzinātu grilu, uguns traukā ielieciet vairāk iekura kopā ar maziem, plāniem, žāvētas lapkoka malkas gabaliņiem. Lai padarītu to vieglāku un nodrošinātu, ka grils saņem pietiekami daudz rezerves gaisa, atveriet aizbīdņus, un ir arī lietderīgi, ja degšanas procesa laikā durvis vai logs ir atvērts. Palielinoties liesmai, var pievienot vairāk sausas koksnes vai briketes. Pārlicinieties, ka tie nav garāki par 30 cm. Labākai aizsardzībai mēs iesakām izmantot arī aizsardzības žogu.

Cauruļu uzstādīšana zem kabīnes, kā arī skurstenis nodrošina pareizu gaisa cirkulāciju un efektīvu dūmu izvadīšanu. Lai nepieļautu mitruma kondensāciju grila kabīnes vai paviljona iekšpusē un nodrošinātu pareizu ventilāciju, neaizklājiet skursteni vai pārlicinieties, ka tas nav klāts ar sniegu.

APKOPE

Pārļiecinieties, ka pēc katras lietošanas reizes notīriet grilu. Lai nodrošinātu higiēnu un pareizu darbību:

- Neļieiet aukstu ūdeni uz karstām oglēm, jo tā var sabojāt grila virsmas apdari.
- Pēc tam, kad esat izmantojis savu grilu, pagaidiet, līdz ogles ir atdzisušas, pirms sākat to notīrīt.
- Noņemiet pelnus un rūpīgi notīriet visus gružus un puteklus.
- Izmantojiet ziepjūdeni vai grila tīrīšanas izsmidzināmo šķidrumu . Viegli noslaukiet grilu un restes, izmantojot grila suku un / vai tīrīšanas sūkli.
- Pārļiecinieties, vai grils un restes ir tīras un gatavas nākamajai lietošanai.
- Asu priekšmetu izmantošana ēdiena gatavošanas režģa tīrīšanai vai pelnu noņemšanai, sabojās apdari.